



PE = Polyethylen, **PP** = Polypropylen hochfest, **PES** = Polyester, **Nylon** = Polyamid

Die physikalischen Eigenschaften von Netzen sind in den Europäischen Normen über die Höchstzugkraft der Netzmasche definiert. Das Prüfverfahren ist nach EN ISO 1806 geregelt:

Zur Prüfung der Maschenreißkraft werden aus dem Netz Maschen herausgeschnitten. Diese Netzprobe wird zwischen zwei Zughaken einer Prüfmaschine eingespannt und bis zum Durchbruch belastet (s. Skizze).

