



## **Gebrauchsanleitung für Abdecknetze nach VDI 2700, Blatt 3.3**

Abdecknetze werden in verschiedenen Größen gefertigt, wahlweise mit oder ohne umlaufende Gummileine.

### **Verwendungsbereich**

Abdecknetze sind als Hilfsmittel zur Ladungssicherung, z.B. für offene Ladeflächen, Container oder Behälter von Straßenfahrzeugen vorgesehen und eignen sich nur zum Abdecken leichter, loser Produkte (z.B. Grünschnitt, Papier und Pappe) um das Fortwehen von der Ladefläche während der Fahrt zu vermeiden.

### **Montage**

Die Fahrzeugaufbauten müssen über eine ausreichend feste Laderaumbegrenzung und über geeignete Befestigungspunkte zur Befestigung der Netze verfügen.

Das Netz wird über die Ladefläche gelegt und an den entsprechenden Befestigungspunkten des Fahrzeuges befestigt. Die Befestigung des Netzes sollte in den Ecken beginnen und in Abständen erfolgen, die gleichmäßig verteilt nicht größer als 40 cm sind. Das Abdecknetz erzielt die größte Wirkung, wenn möglichst alle Maschen gleichmäßig gespannt sind und das Abdecknetz mit geeigneten Befestigungspunkten der offenen Ladeflächen, Container oder Behälter verbunden wird.

### **Betrieb**

Während des Betriebes sind in regelmäßigen Abständen die Ladung und das Abdecknetz hinsichtlich der Befestigung zu kontrollieren.

### **Sicherheitshinweise**

Abdecknetze sind nur zum Abdecken leichter, loser Produkte geeignet. Die weitergehende Sicherung von Ladung hat nach den Grundsätzen der Ladungssicherung zu erfolgen (z.B. VDI-Richtlinien).

Kontakt der Netze mit scharfen Kanten am Ladegut sind zu vermeiden. Beschädigte Netze sind auszusondern.